

Butiksvåg

Manual/Förenklat handhavande

JSUP



www.liden-weighing.com

Starta vågen med On/off- knappen placerad under vågen på höger sida.

Nollning av vågen: Tryck på "ZERO"

Tarering av vågen: Tryck på "TARE"

Ändra viktenhet med "UNIT". Indikeras under displayen "UNIT PRICE".

Ange enhetspris:

1. Placera vara på vågskålen.
2. Slå in enhetspris som visas i displayen "UNIT PRICE".
3. Nollställ med "C".

Lagring av PLU:

1. Skriv in kilopris
2. Håll inne "PLU" i 3 sek
3. Ange lagringsplats, ex 02
4. Klart

Kalla upp PLU

1. Om "Unit price" ej är 0, tryck på "C".
2. Tryck på "PLU"
3. Ange lagringsplats, ex 02
4. Väg.

Lagring av snabbminne:

1. Ange enhetspris
2. Välj minnesplats genom att trycka på minnesknapp 1-5 (JP), 1-50 (JSUP) i 3s.

Kalla upp sparad snabbminne

1. Om "Unit price" ej är 0, tryck på "C".
2. Tryck på snabbminnesknapp
3. Väg.

Förändring av bakgrundsbelysning

1. Tryck på BL
2. Välj läge (on, off, auto) med "SAVE" (JP) eller "UNIT" (JSUP)
3. Spara med Taraknappen