

Digital Paketvåg / Parcel scale / Packetwaage

Användarmanual
User manual
Kurzbetriebsanleitung

FCW



Svenska

Knappfunktioner

ON/OFF

Sätter på och stänger av vågen.

ZERO/TARE

Nollställer och tarerar vågen

UNIT

Skiftar vägningsenhet

HOLD

Låser visat viktvärde

Förberedelse innan användning

Installera batterier, 6 x AA standardbatterier

Vägningsprocessen

1. Starta vågen med ON/OFF

Vänta tills "0.0" visas i vågens display. Om nödvändigt, tryck på ZERO för att nollställa vågens display.

2. Välj korrekt enhet [UNIT].

Tryck på [UNIT] för att välja en vägningsenhet, "kg", "lb"
När rätt enhet är vald kommer denna att indikeras

3. Starta vägningen

English

Functions

ON/OFF

Turns the scale and off

ZERO/TARE

Turns the scale to zero and performs a TARE-operation

UNIT

Changes the weighing unit

HOLD

Locks the displayed value

Before weighing

Insert batteries, 6 x AA standard batteries

The weighing process

1. Start the scale by pressing ON/OFF

Wait until the display indicates "0.0". If needed, press "ZERO" to zero the display.

2. Select the correct unit [UNIT].

Press "UNIT" to select preferred unit "kg"、"lb" Chosen unit will be indicated in the display.

3. Start weighing

Deutsch

Benutzerfunktionen:

ON/OFF

Ein-/ und Ausschalten der Waage

ZERO/TARE

Nullstellen der Waage

UNIT

Wechseln der Waageeinheiten

Vorbereitung vor Benutzung:

Setzen Sie, 6 x AA Standardbatterien ein.

Waagebenutzung:

1. **Starten Sie die Waage mit der ON/OFF Drucktaste**

Warten Sie bis "0.0" im Display zu sehen ist. Wenn nötig, drücken Sie auf "Zero" um die Waage auf Null zu stellen.

2. **Wählen Sie die gewünschte Einheit (UNIT)**

Drücken Sie die "UNIT" Taste um zwischen den Einheiten "kg", "lb" zu wählen.

Die gewählte Einheit wird danach im Display angezeigt

3. Stellen Sie den zu wiegenden Gegenstand auf die Waage.