

Butiksvåg

Manual/Förenklad handhavande

JP



www.liden-weighing.com

Starta vågen med On/off- knappen placerad under vågen på höger sida.

Nollställning av vågen: Tryck på "ZERO"

Tarering av vågen: Tryck på "TARE"

Ändra viktenhet med "UNIT". Indikeras under displayen "UNIT PRICE".

Ange enhetspris:

1. Placera varan på vågskålen.
2. Slå in enhetspris som visas i displayen "UNIT PRICE".
3. Nollställ med "C".

Lagring av PLU:

1. Skriv in kilopris
2. Håll inne "PLU" i 3 sek
3. Ange lagringsplats, ex 02
4. Klart

Kalla upp PLU

1. Om "Unit price" ej är 0, tryck på "C".
2. Tryck på "PLU"
3. Ange lagringsplats, ex 02
4. Väg.

Lagring av snabbminne:

1. Ange enhetspris
2. Välj minnesplats genom att trycka på minnesknapp 1-5 (JP), 1-50 (JSUP) i 3s.

Kalla upp sparad snabbminne

1. Om "Unit price" ej är 0, tryck på "C".
2. Tryck på snabbminnesknapp
3. Väg.

Förändring av bakgrundsbelysning

1. Tryck på BL
2. Välj läge (on, off, auto) med "SAVE" (JP) eller "UNIT" (JSUP)
3. Spara med Taraknappen



CE-Declaration of Conformity

product models: JP

Declarer: Lidén Weighing AB
 Address of declarer: Bilgatan 15A S-442 40 KUNGÄLV SWEDEN

Manufacture: TScale Electronics Mfg.(Kunshan)Co.,Ltd.
 Address of manufacture: Address of declarer: No.99, Shunchang Road, Kunshan Hi-tech Industrial Park, Jiangsu, China.

The product meet the electronic compatibility directive. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with electronic compatibility directive.

Mark applied	EU Directive	Standards
CE	2014/35/EU	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 EN 60065:2014
CE	EMC 2014/30/EU	EN 55032: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN55024: 2010 + A1:2015
RoHs	2011/65/EU	EN 50581: 2012

TScale Electronics Mfg.(Kunshan)Co.,Ltd.

Karen Chen
 Authorized Signatures
 1st Jan, 2019